
Panasonic



取扱説明書

保証書別添付



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(4~5ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に 保管してください。

手作りのヘルシーメニューを食卓へ

ミキサー



ブラックハードチタンミクロカッ 果物の食物繊維を、より細かく

- ターで、野菜や かくはんします
- ●ジュースやスープを、より細かく滑らかに仕上げます。
- ●水に溶けない不溶性食物繊維やビタミンなど新鮮なできます。

野菜の栄養分を丸ごと摂取

「低速」「高速」の切換で、素材に 適したかくはんができます

	でき上がり (特長)	適した素材	メニュー
高速	細かく滑らか	野菜、かんきつ類、かたい 果物 (りんご、かきなど)	・ファイバージュース(P.12) ・スープ(P.16) ・ミル(P.24) ・お茶ミル(P.30)
低速	適度な食感があり、 ふわっとした口あたり	缶詰、バナナ、いちご、 ももなどのやわらかい果物	・ミックスジュース(P.13) ・バニラシェイク(P.14) ・ヴィシソワーズ(P.17) ・スイートバーメニュー(P.20)

ミキサーカッターをスイートバーアイスクリームなどのスイーツが

に交換すれば、 上手にできます



乾燥した材料の粉砕や、水分の 多い材料のすりつぶしができます

●ふりかけなどのドライメニューやマヨネーズ・ドレ つぶし・離乳食などのウェットメニューづくりに大 ッシング・白身魚のすり 活躍します。

お茶ミル



専用のお茶ミルコップで、 お茶の葉をより細かく粉砕します

- ●お湯に加えて飲んだり、他の材料に混ぜて、いろいろ
- ●さまざまな効用があると言われているお茶のカテキ 入れるお茶では摂取しにくい不溶性のビタミンEや 丸ごととれます。

な料理に使えます。 ンのほかに、きゅうすで カロチン、食物繊維を

もくじ

確認とご注意

中央 トルマ

安全上のご注意

ページ

10 12

14

15

16

18 20

22

24

26

28

31

32

33

33

34

各部の名前と扱い方

毎日の

使い方

ミキサーを使う

●ファイバージュース

●シェイク・フローズンドリンク・スムージーなど

かき氷

●スープ

スイートバーを使う

●スイーツいろいろ

ミルを使う

●ドライメニュー

●ウェットメニュー

お茶ミルを使う

●粉末茶を使ったお菓子

30

必要なとき

お手入れ

故障かな?

モーターの保護装置について 消耗部品の購入について

保証とアフターサービス

什様

様 裏表紙

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

樹女 仕 「死亡や重傷を負うおそれがある **■** 内容 | です。

♣ 素 「傷害を負うことや、財産の損害が **注意** 発生するおそれがある内容」です。

小警告

「けが」を防ぐために

カッターが高速回転します!




- ●子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わ せたり、乳幼児の手の届く所で使わない 感電の原因にもなります。
- ●運転中にコップふたを開けたり、ミキサー コップの中に、指・スプーン・はしなど 調理材料以外を入れない





- ●水につけたり、水をかけたりしない 本体内蔵の電気部品に水が入ります。
- ●絶対に分解・修理・改造は行わない
 - ▶ 修理(消耗部品の交換は除く)などは販売店に ご相談ください。





■コード・電源プラグを破損するようなことはしない

傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない

- ▶ 修理は、販売店にご相談ください。
- ■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、 交流 100V 以外で使わない

たこ足配線などで定格を超えると発熱する原因になります。

●ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない



- **●電源プラグは根元まで確実に差し込む**
- ●傷んだ電源プラグ・緩んだコンセントは使わない。
- **●電源プラグのほこりなどは定期的に取る** 湿気などで絶縁不良の原因になります。
 - 電源プラグを抜き、乾いた布でふく。



異常・故障時には 直ちに使用を中止 する

> / 発煙・発火、感電、 *、*けがのおそれあり

- ^{異常・}●電源プラグ・コードが異常に ^{故障例} 熱くなる。
 - □ードに傷が付いたり、触れる と通電したりしなかったりする。
 - ●本体が変形したり、異常に熱い。
 - ●使用中に異常な回転音がする。
 - ●ミキサーコップ・ミルコップ・ お茶ミルコップにひび割れなど ができた。
 - ⇒ すぐに電源プラグを抜いて、 販売店に点検・修理を依頼 してください

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。


! 注意

「プガンを防ぐために

カッター・回転部にご注意を!



- ●カッターは鋭利なため、直接手を触れない
 - ●カッターの取り外し、取り付け、お手入れ、保管時は 特にご注意ください。
- ■保護スイッチを細い棒などで押さない
- ●保護スイッチを押した状態でスイッチを入れると 回転部が回転します。
- 運転中にミキサーコップ・コップふた・ミルコップ・ お茶ミルコップの取り付け・取り外しは行わない
 - ●途中で材料を加える場合は、スイッチを切る。



次の点にもご注意を!



●60℃以上の熱い材料をミキサーコ ップ・ミルコップ・お茶ミルコップ に入れない

吹きこぼれによるやけどや、ミキサーコップ・ ミルコップ・お茶ミルコップが割れることが あります。

- ミキサーコップやミルコップに傷が 付くような使い方をしない
- ●市販の氷などのかたい材料を入れない。
- ●金属製のスプーンやへらなどは使わない。 割れるおそれがあります。
- 運転中に移動させない
- ●不安定なところで使わない

取り扱いは電源プラグを抜いてから!



- ●スイッチ[切]を確かめてから、 電源プラグを抜き差しする
- 部品の取り付け・取り外し・ お手入れするときは、スイッ チを切り電源プラグを抜く
 - ●カッターの回転が止まってから、 ミキサーコップ・ミルコップ台を 本体から外す。


感電・発火 を防ぐために




- **■電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く**
- ●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

各部の名前と扱い方

ミキサー






※ご使用の前に、各部品を洗ってください。(お手入れ P.31)


ミキサーカッター、スイートバーの 取り付け、取り外しには付属の

(2)

、 ※カッター着脱ホルダー(P.8) **を使う**



- ②矢印方向に回す ※カチッと音がする まで回す
- 付ける ③上に引き上げる ※コップから取り出
 - すときに、ツメを 押さえないように 注意する
 - ツメを押すと、 カッターが落下 します



取り付け



①カッターと着脱ホル ダーの▲マークを 合わせるように 入れる



②ミキサーコップ の中に入れる ※形状に合わす





●ミキサーパッキンを付けなかったり、締め付 けが足りないと液体や調理物が漏れます。

各部の名前と扱い方(続き)

ミキサー

コップふたの

取り外し





取り付け


②カチッと音がするまで押さえる



※コップふたが確実にセットされ ていないと、安全装置が働き、 動きません。

ミル

お茶ミル



●ガラス製

※気泡が入っていることがあ りますが、使用上差し支え ありません。

※耐熱ガラスではありません。


ミルパッキン (2個)

●ミル専用




ミルカッター ミルコップ台

ミル・お茶ミル専用



分解


ミルコップ台を回して外す




組み立て

ミルコップ台を回して しっかりと締め付ける

- ●締め付けが足りないと調理物が 漏れます。
- ●お茶ミルコップが傾いていると カッターでお茶ミルコップが傷 付きます。



ミルパッキンは、溝をミルコップ のふちに正しくはめ込む。



(正しくはめ込まないと液体が漏れます。)

付属品

●ミルコップふた(2個)



●へら付きブラシ(1本)

カッター類を洗う。 かき氷などをかき出す。

●カッター着脱ホルダー (1個)



ミキサーを使う

下ごしらえ

やわらかい材料は 2~3cm 角に切る

かんきつ類 (皮をむいて) 子房に **りんご** (皮をむいて) (しんを取る)





かたい材料は 1cm 角に切る

にんじんなど(皮をむく)



(大きいとうまくかくはん できないことがあります。) 葉菜類はよく洗い 2cm 角に切る



- ◆特にこまつ菜などはよく 洗う。
- ●ケールは茎の太い部分を 取る。

ミキサーコップに材料を入れる ※ミキサーカッターが付いているか確認してください

必ずやわらかいものから入れる。

(角氷・かたいものを先に入れると、カッターに引っ掛かって、運転が止まりやすくなります。)

①液体

(水・牛乳など)



②やわらかい果物・野菜類



③かたい野菜類(にんじんなど)









カッターやミキサーコップ破損、モーター 故障の原因になります。

- 市販の氷(大きく、かたい)
- かたいもの

乾燥大豆 穀類、うこん 乾物(じゃこ・干しえびなど)類 冷凍した食材(野菜や果物など)

…など ※かきやプラムなどはかたい種を取り除いてください。

●肉・魚類





●粘りけの強いもの・水分の少ないもの

流動食づくり・ゆでたじゃがいも・とろろいも

お願い

- ●各メニューの 1回に作れる量を守る。(量が少ない場合は、材料がふたに飛び散る)ことがあります。
- ●かき氷以外は、必ず液体や水分の多い材料を 入れてかくはんする。

(液体がないと、空回りしてうまくできません。)

●連続して使うときは4分ごとに、2分以上 休ませる。

(故障の原因になります。)

●空運転をしない。(故障の原因になります。)

● 氷は、家庭用冷蔵庫で作った約2.5cm角 (約15g)以下の角氷を使う。

大き過ぎたり市販の氷を使うと、故障の原因になったりミキサーコップが割れる恐れがあります。また、かき氷は角氷が小さすぎると、うまくかくはんできません。

かくはんする

1 コップふたをし(P.8) 本体にセットする



①▲▼マークを 合わせて置く



②止まるところ まで回す



※本体にセットできないときは



回転部を少し回転 させてからセット し直してください。

2 ^{電源プラグを差し込み} ふたを押さえながら スイッチを「高速」または 「低速」に合わす



※ふたを押さえていないと、材料や氷などが 飛び出すことがあります。

3 本体から外して ふたを外し(P.8) 調理物を取り出す

(かき氷の取り出し方P.15)



使用後は

電源プラグを抜いてすぐに お手入れしてください

カッターが空回りしてうまくできないとき

- ①スイッチを「切」にし、完全に回転が止まって からミキサーコップを本体から外す。
- ②へらなどでかき混ぜる。
- ③本体に載せ、もう一度スイッチを「高速」または「低速」に合わす。
- ●直らないときは、材料を減らす。

異常音や振動が大きいとき

●スイッチを「切」にし、材料を減らす。 ※ミキサーカッターのミキサーコップへの 締め付けも確認してください。

運転が止まったとき

- ●スイッチを「切」にし、材料を半分に減らす。 (「モーターの保護装置について」P.33)
 - ※かき氷は、カッターに氷が引っ掛かって 運転が止まりやすくなります。 いったん氷を取り出し、引っ掛かった氷

を水で流して取り除く。

ファイバージュース

各3~4人分

- ●ミキサーカッターを使う。
- ●記載量の配合を目安に、最大容量(約1.000ml)以下で作る。 ただし、牛乳を使ったメニューは、約800mlの目盛り(最大目盛りの1つ下)以下で作る。 (泡立ちやすく、あふれ出ることがあります。)
- ●材料の番号順にミキサーコップに入れる。
- ●角氷の数は約15gのものを使った場合。
- ●「高速」「低速」の使い分けは2ページ参照。
- ●「低速」に適したジュースでも、滑らかでさらっとした口当たりに仕上げたい場合は「高速」で作る。 (かくはん時間は記載より5~10秒ほど短めにする。)
- ●「高速 | に適したジュースを 「低速 | でかくはんすると、口当たりが悪くなることがあります。 「高速」でかくはんし直すと滑らかになります。
- ●エネルギー(カロリー)は1人分の目安。

ケール・りんごジュース



①7k······ 250ml

- ②りんご…… 中%個 (100g)
- ③ケール…… 50g
- ④角氷… 75g(5個)

「高速」で 約2分かくはん

にんじん・りんごジュース



①牛乳······· 200ml ②7k······ 100ml

③りんご…… 中½個 (100g)

④にんじん … 中¼個 (100g)

⑤角氷… 75g(5個)

「高速」で 1分30秒~2分かくはん

黒酢みかんジュース

①黒酢…… 大さじ1 ②はちみつ… 大さじ ½ ③みかん…… 中4個

(400g)

④角氷…75g(5個)

55kcal

「高速」で 1分30秒~2分かくはん

フルーツ豆乳

①豆乳······· 300ml

②グレープフルーツ ····· ½個(100g)

③もも……]個 (200g)

④角氷… 75g(5個)

77kcal

「高速」で 40~60秒かくはん

トマト・オレンジジュース



- ①zk······ 100ml ②トマト……大1個
- (150g)

③オレンジ……中1個 (200g)

④砂糖……大さじ2

⑤角氷… 75g(5個)

「高速」で 30~40秒かくはん

おいしく飲むためには

新鮮な材料を使い、作りたてを飲む!

時間がたつと、栄養価・色・味ともに本来の魅 力が減ってしまいます。

作り過ぎたときは、ヨーグルトやはちみつなど を加えて製氷皿に入れて凍らすと、ひとロシャ ーベットに変身します。

味見をして、効能を損なわない程度にアレンジ!

少し甘くするなら、果物を増やしたり、はちみ つを少量加えましょう。

栄養価の高い食品を加えてみる!

牛乳・豆乳・プレーンヨーグルト・乳酸飲料な どを加えると、栄養価・味ともに充実します。

材料の組み合わせについて

たんぱく質分解酵素の働きが強い牛の果物(キ ウィ、パイナップル、メロン、パパイヤなど) と乳製品(牛乳、ヨーグルトなど)を組み合わ せたジュースは、時間がたつと苦みが生じます。

※レモンを加えると、 苦みが抑えられます。



ストロベリージュース



①牛乳······· 150ml ②zk····· 50ml

③砂糖……大さじ1 ④いちご…… 200g

(へたを取る)

⑤角氷… 75g(5個)

「低速」で 40~60秒かくはん

ミックスジュース



- ①牛乳······· 140ml ②缶詰シロップ
- 100ml
- ③みかん果肉(缶詰) 70g
- ④もも(缶詰)…1切れ
- ⑤パイナップル(缶詰)2枚
- ⑥角氷… 75g(5個)

「低速 | で 40~60秒かくはん

バナナジュース

①牛乳······ 300ml ②バナナ …… 2本

(200g)

③角氷…75g(5個)

②きな粉… 大さじ2 ③はちみつ… 大さじ 1 ④バナナ…½本(50g) ⑤もも… 1個(200g) ⑥角氷…75g(5個)

93kcal

「低速 | で 30~40秒かくはん

きな粉入り フルーツヨーグルト

①プレーンヨーグルト 250g

98kcal

「低速」で 40~60秒かくはん

ピーチヨーグルト



- ①プレーンヨーグルト300g
- ②もも……1個 (200g)
- ③角氷… 75g(5個)

「低速」で 30~40秒かくはん

かき氷

各3~4人分

- ●ミキサーカッターを使う。
- ●必ず記載量で作る。 ※配合を変えるとうまくできないことがあります。
- ●材料の番号順にミキサーコップに入れる。
- ●材料・器(グラス)は、あらかじめ冷蔵庫(約 5℃)で冷やしておいたものを使う。
- ●カッターが空回りすると、氷の粒が残ること があります。(空回りするとき P.11)
- ●角氷の数は約15gのものを使った場合。
- ●エネルギー(カロリー)は1人分の目安。

バニラシェイク



- ①牛乳······· 300ml ②卵苗……1個分 ③砂糖……大さじ3 ④バニラアイスクリーム 130g (スプーンで小さく分けて) \ ミキサーコップに入れる /
- ⑤角氷…120g(8個)

「低速」で 20~30秒かくはん

ずんだムース



- 粉ゼラチン(湯に溶かすタイプ) **A** 5g └湯……… 大さじ3 -牛乳······ 150ml 砂糖……大さじ3 **B** 枝豆(ゆでてさやから出したもの) L70 g 角氷……75g(5個)

78kcal

※冷やし固める器は、側に用意しておく。

1. 下ごしらえ

●Aを合わせて、しっかり溶かしておく。

2. かくはん

- ●ミキサーコップにBと1を入れて、「低速」で 約1分かくはんする。
- ●氷を1個ずつばらばらになるように加え、 「低速」で氷を砕く音がしなくなるまで(30 ~40秒)かくはんする。

3. 仕上げ

- ●すぐに器に注ぎ入れ、冷蔵庫で冷やし固める。
- ※ミキサーコップの中で固まってしまったときは もう一度軽くかくはんしてください。

バナナシェイク



- ①牛乳······· 220ml ②卵黄………]個分 ③砂糖……大さじ1 ④バナナ…1本(100g) ⑤バニラアイスクリーム 170g ⑥角氷…120g(8個)
- 「低速」で 30~50秒かくはん

マンゴー・ヨーグルトムース



ずんだムースと同じ

※作り方は

60kcal

⊢粉ゼラチン(湯に溶かすタイプ) **A** 5g └湯…… 大さじ3 _「プレーンヨーグルト150 g B 砂糖……大さじ 1 マンゴー(缶詰:ひと口大に切る)

角氷……75g(5個) 「低速」で

30秒+30~40秒かくはん

L 150 g

ブルーベリー・ヨーグルトスムージー



- ①牛乳······· 100ml ②ヨーグルト… 100g
- ③はちみつ…小さじ2
- ④ブルーベリー(生)100g
- ⑤角氷…150g(10個)
- ※スムージーは野菜や果物を 使ったシャーベット状の ジュースのことです。

「低速 | で 20~30秒かくはん

フローズンオレンジ



- ①オレンジジュース 200ml ②ガムシロップ45ml
- ③角氷 …210g(14個)

「低速」で 20~30秒かくはん

りんごジェラート



①白ワイン…大さじ2 ②レモン汁…大さじ3 ③りんご…… 中¾個 (150g)

④砂糖······· 40g

「低速」で40~60秒 かくはんし、冷やし 固める

●冷凍庫で冷やし固める途中で、1~2時間お きにフォークなどでかき混ぜると、空気が含 まれてより食感が良くなります。

1~2人分

- ●ミキサーカッターを使う。
- ●必ず記載量で作る。
- ※多かったり少なかったりするとうまく できません。
- ●家庭用冷蔵庫で作った約2.5cm角(約15g) の角氷を使う。
- ※市販の氷は大きくかためのため、カッタ 一が折れたり、ミキサーコップが割れる原因になります。また氷が小さすぎると、 うまくかくはんできません。
- よく凍った氷を使う。※溶けかけた氷は、うまくかくはんできません。
- ●角氷の数は約15gのものを使った場合。
- ●エネルギー(カロリー)は1人分の目安。



角氷… 150g(10個) ′お好みにより、かき氷 \ 用のみつなどをかける。

「高速」で氷を砕く音 がしなくなるまで (約10秒)かくはん

かき氷を作るときのポイント

- ●「フラッシュ」スイッチは使わない。 ※氷が引っ掛かって止まることがあります。
- ●氷が砕けたらすぐにスイッチを切る。

取り出し方

●かき氷は付属のへらを使い 器に移す。



※金属製のへらを使うとミキサーコップに 傷が付き、割れるおそれがあります。

続けて氷を作るとき

●かくはんのつどカッター 周囲の氷を水で流す。

※氷が残っているとうまく かくはんできません。



14

かき氷

スープ

各3~4人分

- ミキサーカッターを使う。
- ●必ず記載量で作る。※量が多いとあふれることがあります。※配合を変えるとうまくできないことがあります。
- 加熱調理した材料は、約60℃以下に冷ましてからかくはんする。※材料が膨張して吹きてぼれたり、ミキサー
- ※材料が膨張して吹きこぼれたり、ミキサー コップが割れる原因になります。
- ●エネルギー(カロリー)は1人分の目安。
- ●豆乳が苦手な方は生クリームまたは牛乳を使う。

コーンスープ

105kcal

スイートコーン··········· 1缶(正味300g)
A スープ(固形スープ1個を湯で溶く)… 700ml
バター····· 10g
薄力粉大さじ2
B 砂糖・塩・こしょう 各少々
豆乳······50ml
クルトン適量
(食パンをさいの目に切り、サラダ油で揚げる)

1. かくはん

●スイートコーンと冷ましたAのうち200ml をミキサーコップに入れて、「高速」で約2~ 4分かくはんする。

2. 調理

- ●なべにバターを溶かし、薄力粉を加えて弱火 で焦がさないようにいためる。
- ●Aの残りを少しずつ加え、だまができないように手早くかき混ぜる。
- 1 を加えて煮立たせ、Bで味を調える。

3. 仕上げ

●器に注いで豆乳を流し、クルトンを浮かせる。



ほうれん草と米のスープ

ほうれん草(ざく切り) ½束
たまねぎ(薄切り) 中½個(100g)
米(洗う) 50g
バター
A スープ(固形スープ1個を湯で溶く)… 700ml
塩・こしょう 各少々「
「豆乳·······50ml B L卵黄·······] 個
B └_卵黄·······] 個

1. 下ごしらえ

●ほうれん草はよく洗い、土を取る。

2. 調理

- ●なべにバターを入れて、たまねぎをしんなり とするまでいため、ほうれん草を加えてさっ といためる。
- ●米とAを加え、沸騰したら弱火で約20分煮る。

3. かくはん

●2を冷まし(約60°C以下)ミキサーコップに 入れて、「高速」で約2~4分かくはんする。

4. 仕上げ

- ●3をなべに移して煮立たせ、塩、こしょうで味を調える。
- ●器に注いでよく混ぜ合わせたBを流し入れる。



かぼちゃスープ

バター······ 10g
たまねぎ(薄切り)中¼個(50g)
かぼちゃ 正味250g
(皮と種を取り、2~3cm角に切る)
A スープ(固形スープ1個を湯で溶く)… 500ml
豆乳······ 100ml
B 砂糖・塩・こしょう 各少々
クラッカー(砕いておく) 適量

1. 調理

- ●なべにバターを入れてたまねぎをいため、か ぼちゃを加えていためる。
- A を加え、かぼちゃがやわらかくなるまで煮る。

2. かくはん

1 を冷まし(約60℃以下) ミキサーコップに 入れて、「高速」で約1分かくはんする。

3. 仕上げ

- ●2をなべに移して煮立たせ、豆乳を加えてB で味を調える。
- ●器に注いでクラッカーを浮かせる。



ヴィシソワーズ

じゃがいも(薄切り) 中2個(250g)
バター 10g
たまねぎ(薄切り) 中½個(100g)
A スープ(固形スープ1個を湯で溶く)… 500ml
豆乳······ 150ml
塩・こしょう
あさつき適宜

1. 調理

- ●じゃがいもは水にさらして水けを切る。
- ●なべにバターを入れてたまねぎをよくいため、じゃがいもを加えてさらにいためる。
- ●Aを加え、じゃがいもがやわらかくなるまで 弱火で煮る。

(水分がなくならないよう注意する。)

2. かくはん

● 1 を冷まし (約60°C以下) ミキサーコップに 入れて、「低速」で約1分かくはんする。

3. 仕上げ

- ●あら熱を取り、冷蔵庫で冷やす。
- ●豆乳を加え、塩・こしょうで味を調える。
- ●器に盛り、あさつきを散らす。

※ヴィシソワーズはじゃがいもなどの冷製ポタージュのことです。

スイートバーを使う

バニラアイスクリームを作る 4人分

- ●必ず記載量で作る。 ※配合を変えるとうまくできないことがあります。
- ●材料の番号順にミキサーコップに入れる。
- ●材料・器(グラス)は、あらかじめ冷蔵庫(約5℃) で冷やしておいたものを使う。
- ●ミキサーコップの水分・油分をよくふいてから 使う。
- ※水分・油分が混ざると、うまくかくはんできません。
- ●エネルギー(カロリー)は1回分の日安。

スイートバーに付け替え、(P.7) ミキサーコップに材料を入れる



①牛クリーム(ホイップ用) 200ml ②卵黄………M寸1個 ③牛乳..... 50ml ④砂糖…… 大さじ4 ⑤バニラエッセンス… 少々

スイートバーは・

アイスクリームなどのスイーツ専用です。 固形材料の切削はできません。

● アイスクリームに混ぜるとき

レーズン、ブルーベ リー、ゆで小豆など

(そのまま) フルーツ類 (1cm角に切る) **lb量:30~50g**

●生クリームの泡立てには使わない。 (泡立ちすぎて分離しやすく、うまくできません。)

生クリームについて

- ●ホイップ用をお使いください。
- ●種類によっては早く泡立つものもあります。 かくはん時間の目安を参考に、様子を見ながら かくはんしてください。

/ 中央の穴がふさがり、生地の動きが止まった ように見えたら運転を止める。



■応用

- ●モカアイスクリーム (265kcal) バニラアイスクリームの材料に、インスタント コーヒー大さじ2を加えてかくはんする。
- ●ブルーベリーアイスクリーム (266kcal) バニラアイスクリームの材料(砂糖は大さじ2に 減らす) に、ブルーベリージャム50gを加えて かくはんする。
- ●チョコアイスクリーム(303~331kcal) かくはんしたバニラアイスクリームに、刻んだ 板チョコ30~50gを加えて約10秒かくはん

かくはん時間の目安

●動物性生クリーム

●植物性生クリーム

1分~1分30秒

1分30秒~2分

※生地の動きが止まっ たように見えたら 運転を止める。

■ヘルシーアイスクリーム

- ●豆腐アイスクリーム(174kcal) 生クリーム 100ml、砂糖大さじ5、プレーンヨーグルト 50g、絹ごし豆腐 160g (2cm 角に切り、30 分ほど水 切り)をミキサーコップに入れ、約1~2分かくはん。
- ●豆乳アイスクリーム(172kcal) 生クリーム 100ml、卵黄 1 個、豆乳 100ml、砂糖大さ じ4、プレーンヨーグルト50g、バニラエッセンス少々を ミキサーコップに入れ、約1~2分かくはん。
- ※かくはん後、金属製の容器に入れ冷凍庫で冷やし固める。 約40分後に取り出し、スプーンなどで全体をかき混ぜる。 2~3回繰り返し、3~4時間冷やし固める。

かくはんする

コップふたをし(P.8) 本体にセットする



①▲▼マークを 合わせて置く

※本体にセットできないときは


回転部を少し回転 させてからセット し直してください。

電源プラグを差し込み ふたを押さえながら スイッチを「低速」に合わせ 1~2分かくはんする



※ふたを押さえていないと、材料や氷などが 飛び出すことがあります。

本体から外して ふたを外す(P.8)





●冷凍庫で冷やし固める 途中で、30~40分 おきにスプーンなどで かき混ぜると、空気が

含まれてより食感が

よくなります。

付属のへらでかき出し

冷凍庫で

3~4時間

冷やし固める

金属製の容器などに流し入れ、

スイッチを「切」にし

電源プラグを抜いてすぐに お手入れしてください

スイーツいろいろ

3~4人分

- ■スイートバーを使う。
- ●必ず記載量で作る。 ※配合を変えるとうまくできないことがあ ります。
- ●材料の番号順にミキサーコップに入れる。
- ●生クリーム・ヨーグルト・豆乳などは、あ らかじめ冷蔵庫(約5℃)で冷やしておいた ものを使う。
- ●エネルギー(カロリー)は1人分または1個 分(1枚分)の目安。

ヨーグルトムース 174kcal

Г	- ①プレーンヨーグルト ②生クリーム(ホイップ用) … 、 ③砂糖 大さ	200g
	②生クリーム(ホイップ用) …	100ml
	┪3砂糖 大さ	で3(27g)
L	- ④みかんの缶詰(水けを切る)・	80g
Γ	- 粉ゼラチン (湯に溶かすタイプ) 3 湯	5g
В	₃湯·····	50ml
L	- レモン汁	小さじ 1

1. 下準備

●Bを混ぜ、完全に溶かしておく。

※ふやかして使うタイプのゼラチンを使う場合 は、50mlの水でふやかしたあと湯せんにか け、完全に溶かしてください。

2. かくはん

- ●Aをミキサーコップに入れて、「低速」で約 20~30秒かくはんする。
- ●1を回し入れ、さらに10~20秒かくはん する。

3. 仕上げ

●グラスに注ぎ入れ、冷蔵庫で約1時間冷やし 固める。



ごま豆乳ムース

①豆乳······	150ml
②生クリーム(ホイップ用)	100ml
③砂糖 大さじ	3 (27g)
④練りごま 大さじ 1 !	½ (25g)
粉ゼラチン(湯に溶かすタイプ) …	5g
湯·····	50ml
	①豆乳

1. 下準備

●Bを混ぜ、完全に溶かしておく。

※ふやかして使うタイプのゼラチンを使う場合 は、50mlの水でふやかしたあと湯せんにか け、完全に溶かしてください。

2. かくはん

- ●Aをミキサーコップに入れて、「低速」で約 30~40秒かくはんする。
- ●1を回し入れ、さらに10~20秒かくはん する。

3. 仕上げ

●グラスに注ぎ入れ、冷蔵庫で約1時間冷やし

※お好みできな粉や黒蜜をかけてお召し上がり ください。



カップケーキ

_厂 ①卵······ M寸2	2個(100g)
「①卵······ M寸2 ②砂糖····· ▲ ③牛乳·····	70g
· <mark>A</mark> ③牛乳····································	大さじ2
└ ④バニラエッセンス	
」 薄力粉	
B ベーキングパウダー····································	… 小さじ½
無塩バター(溶かしておく)	30g

1. 下準備

- ●Bを合わせてふるっておく。
- ●オーブンを 180℃に予熱しておく。

2. 生地作り

- ●Aをミキサーコップに入れて、「低速」で約1 分かくはんする。
- ●Bを加え、溶かしバターを回し入れ、さらに 10~30秒かくはんする。

(粉っぽさがなくなれば止める。) ※かくはんしすぎると生地がかたくなります。

3. 焼く

●型の8分目くらいまで生地を入れ、予熱した オーブンで20~25分焼く。



クレープ

「薄力粉····································	50g
- F2 I/H	
┎午乳15	Oml
「牛乳······· 15 B バター·····	15g
卵M寸1個(5	
バニラエッセンス	少々
バター	適量
生クリーム・フルーツ(飾り用)	適量

1. 下準備

- ●Aは合わせてふるっておく。
- ●Bを耐熱容器に入れ、電子レンジ(500W) で60秒ほど加熱し、バターを溶かしておく。

2. 生地作り

- ●卵、A、B、バニラエッセンスをミキサーコ ップに入れて、「低速」で約30~40秒かくは んする。ミキサーコップ内の側面に粉が残っ ていた場合、へらなどで落とし、再び5秒く らいかくはんする。
- ●ボウルに移し、そのまま30分以上寝かせる。 (寝かすと生地にコシが出て、のびがよくなる)

3. 焼く

- ●中火で熱したフライパン(またはホットプレ ート) にバターを少量溶かし、生地を玉じゃ くしの7分目くらいにとって薄く均一に広 げ、両面を焼く。
- ●焼きあがったら冷まし、お好みで生クリーム、 フルーツなどを包む。

ミルを使う

下ごしらえ

水分のある材料は フライパンや雷子レンジで 水分を飛ばして冷ます

ちりめんじゃこ・桜えび・ 大豆など




長い材料は 1cm の長さに切る

乾燥わかめなど



乾燥小魚は 頭と腹わたを取り除き 大きいものは半分に切る

煮干しなど





故障の原因になります。

● かたいもの

うこん・氷砂糖・ 黒砂糖・生大豆・ 魚の骨、皮、頭 …など



均一にできません。

●ゆで卵・野菜のみじん 切り



カッターに材料が引っ掛かって回りません。

●レーズンなどの水分を抜いた 果物類



●たくあん・肉類など繊維や筋の多いもの





カッターが空回りします。

●水分を加えない野菜のペースト・ 肉のすり身

※水分を加えると調理できます



うまく粉砕できません。

- ●ピーナツなど油分の出るもの
- ●昆布

お願い

- ●各メニューの1回に粉砕できる量を守る。
- ●連続して使うときは1分ごとに、2分以上 休ませる。
 - (故障の原因になります。)

●空運転をしない。 (故障の原因になります。)

●スイッチを「切」にし、完全に 回転が止まるまでミルコップ から手を離さない。

/回転部が動いているため、けが / の原因になったり、ゴムが摩耗 ∖します。


- ●乾物類の粉砕直後は、カッターが熱くなって いるため注意する。
- ●ミルパッキンの溝に粉などが入ったまま使わ ない。

(パッキンが外れやすくなります。)

●ミルコップは冷凍庫に入れない。 'コップにひび割れができたり、ふたが 、劣化します。


粉砕する

ミルコップに材料を入れ ミルコップ台を締めて 本体にセットする
















※回転中はぐらつかないようにしっかりと押さえる。

スイッチを「切」にし 調理物を取り出す



電源プラグを抜く


(異常音や振動が大きいとき)

●スイッチを「切」にし、材料を減らす。

運転が止まったとき

●スイッチを「切」にし、材料を半分に減らす。 (「モーターの保護装置について | P.33)

ミルコップふたを取り付けるとき



- ●とろみのあるものに使用すると、注ぎ口から
- 出ないことがあります。 ●ミルコップを逆さにしたり斜めにすると、
- 注ぎ口から調理物が漏れます。



ドライメニュー

各1回量 ●必ず記載量以下で作る。

乾燥わかめ



1cm長さに切り

「高速」で10~60秒粉砕

 $(5 \sim 10g)$

ヨードが豊富で、体温の低下を防 ぎます。

煮干し、青のりと混ぜてふりかけ やお茶漬けに。

いり黒ごま

いり白ごま



「高速」で5~10秒粉砕

 $(10 \sim 20g)$

鉄分が豊富です。 貧血気味の方に。 白あえやおひたしに。

いり大豆(きな粉)



「高速」で5~10秒粉砕

 $(10 \sim 20g)$

鉄分が豊富です。 貧血気味の方に。 おひたしやジュースに。



「高速」で30~60秒粉砕

 $(5 \sim 50g)$

「畑の肉」とも呼ばれ、良質なたん ぱく質が豊富です。 きな粉もち、おはぎなどの和菓子

煮干し



頭と腹わたを取り除く (大きいものは半分に切る)

「高速」で30~60秒粉砕 ふりかけ 「高速」で10~30秒粉砕

(5~30g)

骨をつくるカルシウムが豊富です。 みそ汁のだし、ふりかけに。

玄米・発芽玄米



「高速」で30~60秒粉砕

 $(5 \sim 20g)$

精白米よりビタミンBiが豊富です。 スープに。

乾燥わかめ・ いり白ごまを 使って



いり大豆 (きな粉)を 使って



玄米を 使って



じゃこカレーふりかけ (1回分)

ちりめんじゃこ…… 10g 乾燥わかめ5g いり白ごま…… 大さじ 1 砂糖 ……… 小さじ 1 カレー粉 …… 小さじ %

下ごしらえ

- ●ちりめんじゃこはフライパンや電子 レンジで水分を飛ばして冷ます。
- ●乾燥わかめは 1cmの長さに切る。

すべての材料を「高速」で 10~20秒粉砕



えびふりかけ

(1回分)

ちりめんじゃこ…… 10g 下ごしらえ 桜えび······5g 乾燥わかめ………5g いり白ごま・青のり ……… 各大さじ 1

- ●ちりめんじゃこ、桜えびはフライパ ンや電子レンジで水分を飛ばして冷 ます。
- ●乾燥わかめは 1cmの長さに切る。

すべての材料を「高速」で10~20秒粉砕



かん (15cm×20cmの角型1個分)

●エネルギー(カロリー)は角型1個分の目安。

いり大豆………… 適量 粉ゼラチン …… 10g zk……… 70ml 豆乳.·····300ml 牛クリーム…… 100ml 黒みつ……… 適量

いり大豆を「高速」で30~60秒粉砕

調理

- ①粉ゼラチンに水を加えて煮溶かす。
- ②豆乳、生クリーム、①をよく混ぜ合 わせる。
- ③②を型に入れ、冷蔵庫で冷やし固める。
- ④切れ目を入れ、スプーンですくい分ける。
- ⑤黒みつときな粉をかける。



玄米スープ

(3~4人分)

調理

●エネルギー(カロリー)は1人分の目安。

玄米(または発芽玄米) 20 g

玄米を「高速」で30~60秒粉砕

牛乳······300ml **A** スープ……200ml

(固形スープ] 個を湯で溶く)

て煮立てる。 塩・こしょう…… 各少々 ②塩・こしょうを加えて味を調える。

①なべに洗った玄米、牛乳、Aを加え

牛乳の代わりに豆乳を使うと、ミネラルが豊富なスープになります。 (牛乳が苦手な方にもおすすめです。)

ウェットメニュー

各1回量

- ●必ず記載量以下で作る。
- ●空回りするときは、液体(小 さじ1)を加える。
- でまなどがミルコップの内 側に付いたときは、いった んスイッチを切り、ミルを 本体から外して上下に振る。
- ●エネルギー(カロリー)は1 回分の目安。

マヨネーズ




卵·······] 個 酢………大さじ 1 ½ 砂糖……… 小さじ% 塩・こしょう・練からし……各少々 サラダ油……100~130ml

- ①サラダ油大さじ1と他の材料を「高速」で約5秒かくはんし、 スイッチを切る。
- ②残りのサラダ油を大さじ2ずつ3回に分けて加え、「高速」で 約15~30秒ずつかくはんする。

※かためにする場合は、さらにサラダ油大さじ1を加えて「高速」で 10~20秒かくはんする。(サラダ油を加えすぎると分離します。)

マヨネーズを作るときは、そのつどミルコップ・コップ台の水分・ 油分を洗ってよくふいてからかくはんしてください。 (水分・油分が残っているとうまくできません。)

チリソース



白ねぎ(1cm角に切る)…10g しょうが…5g にんにく…½かけ 酒・しょうゆ…… 各大さじ2 ごま油……… 小さじ2 赤とうがらし(種を取る)… 1本 トマトケチャップ … 大さじ4

「高速」で約35秒すりつぶす

イタリアンソース



トマト60g・たまねぎ 15g・セロリ 15g (それぞれ 1cm角に切る) にんにく(薄く切る) … 1枚 オリーブ油…… 大さじ2 酢…… 大さじ 1 塩・こしょう・砂糖… 各少々

「高速」で約25秒すりつぶす

ごまだれ



白ごま……… 大さじ4 しょうゆ……… 大さじ2 砂糖…… 大さじ ½ みりん…… 大さじ 1 だし汁……… 大さじ3

「高速」で約25秒すりつぶす


梅じそドレッシング(油なし)



梅干し(種を取る) …… 10g 青じそ…………… 3枚 しょうゆ…… 大さじ ½ 酒・みりん……… 各大さじ 1 白ごま……… 大さじ 1 だし汁…… 大さじ3

「高速」で約25秒すりつぶす

白身魚のすりつぶし



白身魚(切り身) ·······40g (煮て、骨と皮を取り除く) だし汁……… 大さじ2

「高速」で約25秒すりつぶす

/ 離乳食の場合は、別容器に移して \

ほうれん草ごまあえペースト



いり黒ごま ……… 小さじ ¼ ゆでたほうれん草……40g A(1cm長さに切る) └だし汁……… 大さじ2

いりごまを「高速」で約2~3秒すりつぶ し、Aを加えてさらに約10秒すりつぶす

/ 離乳食の場合は、別容器に移して (加熱殺菌してください。

トマトジャム



トマト…… 中1個(100g) (1cm角に切る) ┌ 砂糖······50g

A レモン汁……… 大さじ %

- ①トマトを「高速」で約2~3 秒すりつぶす。
- ②なべに①を移し、Aを加える。
- ③かき混ぜながら、お好みの とろみがつくまで弱火で加 熱する。



212kcal

トマトジャム……… 適量 フランスパン…… 8切れ 「チーズ……… 適量 ▲きゅうり……… ¼本 └パヤリ………… 適宜

カナッペ

(3~4人分)

● エネルギー (カロリー) は 1 人分の月安。

下ごしらえ

●きゅうりは輪切りにする。

仕上げ

●トマトジャムを塗ったフランス パンにAをお好みで載せる。

みそだれ



青ねぎ……… 少々 赤みそ…… 大さじ2 酢・ごま油・みりん … 各大さじ 1 だし汁 ……… 大さじ2

玄米だんご

(3~4人分)

● エネルギー (カロリー) は 1 人分の目安。



みそだれ………… 適量 玄米ごはん……… 200g

下ごしらえ

- ●ごはんを温かいうちにつぶし、 だんごに丸める。
- ●ハケなどで、みそだれをまんべ。 んなく塗る。

調理

●焦がさないように、オーブントⅠ ースターなどで焼く。

「高速」で約35秒すりつぶす

アボカドペースト



アボカド·······/ %個(70g) 種を取って、皮をむき、 \ 1cm角に切る。

卵……中1個 薄口しょうゆ…… 大さじ ½ レモン汁…… 大さじ %

|「高速」で約2~3秒すりつぶす

えびのサラダ

(3~4人分)

● エネルギー (カロリー) は 1 人分の目安。 1

232kcal

アボカドペースト… 1回分 えび……12尾 じゃがいも… 小2個(200g)

下ごしらえ

- ●えびは皮をむき、背わたを取る。
- ●じゃがいもは皮をむき、ひと口 i サイズに切る。

調理

- ●えびとじゃがいもはそれぞれ塩 | ゆでする。
- ●よく冷まし、アボカドペースト と混ぜ合わせる。

(アボカドペーストは色が変わりやすいので、食べる直前に作る。) ■

ゴム

粉砕時間の目安(各1回量)

「高速 | で粉砕

煎茶	5~20 g	60秒
玉 露	5~20 g	60秒
ほうじ茶	2~10g	40~60秒
番 茶	1~ 5g	40~60秒

●茎の多いものは茎を取り除く。 茎が混ざっているとうまく粉砕り (できないことがあります。




お願い

- 1回に粉砕できる量を守る。(方表)
- ●連続して使うときは1分ごとに、2分以上 休ませる。

(故障の原因になります。)

- ●空運転をしない。 (故障の原因になります。)
- ●スイッチを「切」にし、完全に 回転が止まるまでお茶ミルコ ップから手を離さない。 回転部が動いているため、 けがの原因になったり、 ゴムが摩耗します。



●パッキンは使わない。 (故障の原因になります。)

粉末茶を使って

●お茶の葉はお好みに応じてお選びください。

粉末ティー

(1人分)

湯飲みに粉末茶(小さじ%)を 入れ、お湯(150ml)を注ぎ、 よくかき混ぜる。

フライ・天ぷらの衣

パン粉または天ぷら粉1カッ プに対し、粉末茶(大さじ1~

材料1人分に対し、粉末茶(小 さじ %) を加え混ぜる。

チャーハン・焼きそば

グリーンオーレ

(1人分)

牛乳 (200ml) に粉末茶 (小さ じ%)を入れ、よくかき混ぜる。

ドリンクにした場合、湯飲み やグラスの底に少量の粉末が 沈澱しますが、栄養素の一部 ですので残さずにお召し上が りください。

天ぷらの緑茶塩

2) を加える。

小さめの器に粉末茶・塩(各同 量)を入れ、よく混ぜる。 ※天ぷらに付けていただきます。

お茶漬け

(1人分)

粉末茶(小さじ¼)をふりかけ、 熱いお湯を注ぐ。

アイスクリーム・ヨーグルト

混ぜたり、トッピングとして 上にかける。

お菓子

(P.30)

牛地に混ぜて焼き上げる。 ※煎茶または玉露を使う。

粉砕する

お茶ミルコップにお茶を入れ ミルコップ台を締めて 本体にセットする





電源プラグを差し込み お茶ミルコップを押さ えながら、スイッチを 「高速」に合わせる



●回転中はぐらつかないようにしっかりと押さえる。

スイッチを「切」にし 調理物を取り出す



さらに細かくしたいとき

●2分以上休ませて、再度粉砕する。

●スイッチを「切」にし、材料を減らす。

運転が止まったとき

●スイッチを「切」にし、材料を半分に減らす。 (「モーターの保護装置について | P.33)

※パッキンの臭い移りが

軽減されます。

収納するときは

粉末茶を使ったお菓子

直径約3cm・35~40個分

- ●必ず記載量で作る。※配合を変えるとうまくできないことがあります。
- お手持ちのオーブンによって温度が異なるため、様子を見ながら焼く。
- ●エネルギー(カロリー)は1個分の目安。



緑茶入りクッキー

無塩バター(室温に戻す)100g
砂糖······ 80g
卵(室温に戻す) M寸1個
薄力粉(ふるっておく)200g
粉末茶(煎茶または玉露) 大さじ 1 (7g)

1. 生地作り

- ●ボールにバターを入れて泡立て器などでクリーム状になるまで練り、砂糖を2~3回に分けて加え、白っぽいクリーム状になるまでよく混ぜ合わせる。
- ●溶いた卵を少しずつ加え、さらによく混ぜ合 わせる。
- ●薄力粉を入れ、粘りを出さないようにゴムべら で粉の残りがなくなるまでサックリと混ぜる。
- ●生地の半量に粉末茶を混ぜ、二色の生地を作る。
- ●好みの型にする。

市松模様

①二色の生地をそれ ぞれ角棒状にし、 冷やし固める。



→ 〜 〜 ②それぞれ 縦4つに切る。 4約5mm厚 さに切る。



3 2 本ずつ組み合わせる。

約5mm厚さの正 方形に伸ばした二 色の生地を重ねて 巻き、約5mm厚

うず巻き



2. 予熱したオーブンで焼く (170℃で10~15分)

直径約20cm・8~12枚分

- ●必ず記載量で作る。※配合を変えるとうまくできないことがあります。
- ●エネルギー(カロリー)は1枚分の目安。



緑茶入りクレープ

薄力粉(ふるっておく)100g
粉末茶(煎茶または玉露) 大さじ 1(7g)
_「 卵(溶いておく) M寸2個
A砂糖 大さじ 1
└サラダ油 大さじ1
牛乳(温める)······ 300ml
バニラエッセンス 少々
バター適量
ゆで小豆・栗の甘露煮など 各適量

1. 下準備

●薄力粉に粉末茶を混ぜておく。

2. 生地作り

- ●ボールに 1 と A を入れ、泡立て器でよく混ぜ合わせる。
- ◆牛乳を少しずつ加えてだまのないように混ぜ 合わせ、バニラエッセンスを加え、30分以 上寝かせる。

3. 焼く

- ●中火で熱したフライパン(またはホットプレート)にバターを少量溶かし、生地を玉じゃくしの7分目くらいにとって薄く均一に広げ、両面を焼く。
- ●焼き上がったら冷まし、お好みでゆで小豆、 栗の甘露煮などを包む。

ミキサー・ミル・お茶ミルコップ

取り外してスポンジと付属の ブラシで洗う

樹脂部品の変色について

コップふた・ミルコップ台などの樹脂 部品は、にんじん・葉菜類の色素が付 着して変色します。スポンジで洗って も完全には取れませんが、実用上差し 支えありません。

使用後は早めに手入れすると、比較的 よく取れます。


カッターとその周囲は、 手を切らないように 注意して、ブラシなど で洗う





本体

よく絞ったふきんでふく



お手入れ

になります。

お手入れするときは

●雷源プラグを抜き、カッターの取り扱いに注意して行う

●40℃以上の湯・食器洗い乾燥機・食器乾燥器は使わない

カッター

※ベンジン・シンナー・スポンジのナイロン面・たわし・磨き

樹脂部品が変形したり、ミキサーコップが割れる原因

●薄めた台所用洗剤(中性)とやわらかいスポンジを使う

粉を使わない。(表面を傷付けます。)

30

故障かな?

故障ではありません。 お問い合わせや修理を依頼される前にご確認を。

		こんなときは	ここが原因		直し方
ミキサー ニー	ミキサー	空回りする	氷が多すぎませんか? (シェイク・フローズンドリンク・スムージーなどの氷の量が多いもの	•	①いったんスイッチを「切」にし、 完全に回転が止まってからミ キサーコップを本体から外す。②へらなどでかき混ぜ、本体に 載せてもう一度「高速」または 「低速」に合わす。直らないときは材料を減らす。
			本体にミキサーコップやミル コップ台が正しくセットされ ていますか?	•	ミキサーコップ(またはミルコップ台)と本体の▼▲マークを合わせて置き、ミキサーコップ(またはミルコップ台)を止まるところまで回してセットする。
		スイッチを入れても 運転しない	コップふたが確実にセットさ れていますか?		確実にセットする。(P.8)
	ミキサー・ミル		電源プラグが抜けていません か?		電源プラグを差し込む。
	•		材料が引っ掛かっていません か?		材料を全部取り出して入れ直す。
お茶ミル	お茶ミル	使用中に運転が 止まる	モーター保護装置が働いていませんか? ●禁止材料を入れている ●材料が多すぎる ●材料がかたい(かき氷など) ●異常音や振動が大きい	•	「モーターの保護装置について」 に従って直す。(P.33) 禁止材料を入れている場合は 禁止材料を取り除く。
		調理物が漏れる	ミキサーカッター、スイート バー、ミルコップの締め付け が緩んでいませんか?		ミキサーカッター、スイートバ ー、ミルコップをしっかり締め 付ける。
			パッキンは付いていますか? (ミキサーコップ・ミルコップ使用時)		パッキンを正しく付ける。

●運転中、「ピー」という音がすることがありますが異常ではありません。

モーターの保護装置について

モーターに負担がかかると、保護装置が働き運転が止まりますが、故障ではありません。 次のようにして直してください。

🚄 スイッチを「切」に合わす



🥎 材料を半分に減らす

●かき氷はいったん氷を取り出し、引っ掛かった 氷を水で流して取り除く。



🤧 スイッチを「高速」または「低速」に合わす

●回らないときは、ミキサー (またはミルコップ台) コップをセットし直して、 もう一度 「切→高速」を行う。

※上記の処理をしてもたびたび運転が止まるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

消耗部品の購入について

販売店でお買い求めいただけます。

[税込・2009年2月現在]

部 品 名	部品番号	希望小売価格
ミキサーパッキ	ン AVE28-200	315円 (税抜き 300円)
ミルパッキ	ン AMX205-070	315円 (税抜き 300円)

| パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でお買い求めいただけるものもあります。 | 詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

CLUB Panasor

Pana Sense

http://club.panasonic.jp/mall/sense/

保証とアフターサービス(ょく

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は
- サービス会社・販売会社の「修理で相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは 「お客様ご相談センター」へ!

■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

(ただし、ミキサーパッキン・ミルパッキンは、消耗部品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。)

■ 補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このファイバーミキサーの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

「故障かな? I(P.32) に従ってご確認のあと、直らな いときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販 売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理 をさせていただきますので、恐れ入りますが、製 品に保証書を添えてご持参ください。

● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望に より修理させていただきます。下記修理料金の仕 組みをご参照のうえご相談ください。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

|**技術料**||は、診断・故障個所の修理および部品交換・ 調整・修理完了時の点検などの作業にかか る費用です。

「**部品代** は、修理に使用した部品および補助材料代です。

ご連絡いただきたい内容									
製	品	名	ファイバーミキサー						
品		番	MX-X108						
お買	い上	げ日	年 月 日						
故障	章のま	犬況	できるだけ具体的に						

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、 お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談へ の対応や修理、その確認などのために利用し、 その記録を残すことがあります。また、折り 返し電話させていただくときのため、ナンバ ー・ディスプレイを採用しています。なお、 個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託 する場合や正当な理由がある場合を除き、第 三者に提供しません。お問い合わせは、ご相 談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問!「メールでのお問い合わせ!などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **2** 0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利 用できない場合は、最寄りの修理で相談窓口に直接おかけ ください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 000 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187 FAX 9/17/1 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

お読みください)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル **2** 0570-087-087 (全国共通番号)

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、 最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

•地区	区・時間帯によって、集	中修理	黒ご相談窓口に転送させ	ていた	だく場合がございます。		
	北海道	道 坩	! 区		近 畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西20条北2丁目 23-3	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 13 (077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町 800番地
旭川	☎(011)894-1251 旭川市2条通16丁目 1166	函館	☎ (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	京都	京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎ (075)646-2123	和歌山	☎(0743)59-2770 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
	1 (0166)22-3011		1 (0138)48-6631	大阪	大阪市城東区関目2丁目 15-5	兵庫	神戸市須磨区弥栄台 3丁目13-4
	東北	地	区		2 (06)6359-6225		2 (078)796-3140
青森	青森市大字浜田字豊田 364	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	区
秋田	☎(017)775-0326 秋田市外旭川字小谷地 3-1	山形	☎ (022)387-1117 山形市平清水1丁目1-75	鳥取	鳥取市安長295-1 公 (0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
岩毛	☎(018)868-7008 盛岡市厨川5丁目1-43	福島	郡 (023)641-8100 郡山市亀田1丁目51-15		米子市米原4丁目2-33 (0859)34-2129	岡山	岡山市田中138-110 番(086)242-6236
—	T (019)645-6130		1 (024)991-9308	松江	松江市平成町182番地 14	広島	広島市西区南観音1丁目 13-5
栃木	首都 字都宮市上戸祭3丁目	重古	! 区 東京都世田谷区宮坂	出雲	☎(0852)23-1128 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	山口	☎(082)295-5011 山口市小郡下郷220-1 ☎(083)973-2720
**************************************	3-19 T (028)689-2555	水水	2丁目26-17 雷(03)5477-9700		四 国	地	区 区
	前橋市箱田町325-1 公(027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎ (055)222-5822	香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-6388		高知市仲田町2-16 否 (088)834-3142
	つくば市筑穂3丁目15-3 (029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎ (045)847-9720	徳島	徳島市沖浜2丁目36 25 (088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1
	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	新潟	新潟市東区東明1丁目 8-14				1 (089)905-7544
干葉	千葉市中央区末広5丁目 9-5		25 (025)286-0180		九州	地	区
	T (043)208-6034				春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036		熊本市健軍本町12-3 12 (096)367-6067
石川	中 部 金沢市玉鉾2丁目	地愛知	区 名古屋市瑞穂区塩入町	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	天草	天草市港町18-11 12 (0969)22-3125
ш,,,	266番地 26076)280-6608	×,Λη	8-10 13 (052)819-0225	長崎	☎(0952)26-9151 長崎市東町1919-1	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山	富山市根塚町1丁目1-4 25 (076)424-2549	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42 否 (058)278-6720	大分	☎ (095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35	大島	☎ (099)250-5657 奄美市名瀬朝仁町11-2
福井	福井市問屋町2丁目14 (0776)21-0622		高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613	宮崎	☎ (097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2		1 (0997)53-5101
長野	松本市寿北7丁目3-11	三重	津市久居野村町字山神421		☎(0985)63-1213		
静岡	静岡市葵区千代田7丁目		1 (059)254-5520		沖 縄	地	区
	7-5 1 (054)287-9000			沖縄	浦添市城間4丁目23-11		1 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

1108

仕様



電	源		交流 100 V 5	を流 100 V 50/60 Hz 共用			
消費	電力	240 W	_				
定格	時間	連続 (4分間運転、2分間停止の繰り返し)	連続 (2分間運転、4分間停止の繰り返し)	連続 (1分間運転、2分間停止の繰り返し)	連続 (1分間運転、2分間停止の繰り返し		
回転	5 数	低速: 7,400回/分 高速:10,000回/分 (1,000 ml水負荷時)	_	_	_		
定格	容 量	1,000 ml	300 ml (アイスクリームの場合)	●ドライメニュー 50 g (いり大豆の場合) ●ウェットメニュー 約200ml (ミルコップ%)	●お茶 20 g (煎茶の場合)		
コード	そ長さ	1.0 m					
+++	幅	20.3	3 cm	16.3 cm	16.3 cm		
大きさ (約)	奥行	21.4	1 cm	21.4 cm	21.4 cm		
(ルコ)	高さ	36.7	⁷ cm	26.4 cm	23.0 cm		
質量	』(約)	2.9 kg	2.9 kg	1.9 kg	1.6 kg		

愛情点検

長年で使用のファイバーミキサーの点検を!



こんな症状はありませんか

- ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- ■コードに傷が付いたり、触れると通電したりしなかったりする。
- ●本体が変形したり、異常に熱い。
- ●使用中に異常な回転音がする。
- ミキサーコップ・ミルコップ・お茶ミルコップにひび割れなどができた。

ご使用中止

故障や事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日		販	売	店	名	
品 番	MX – 2	X108	3	7 ()	_		

パナソニック株式会社 クッキング機器ビジネスユニット

〒 673 - 1447 兵庫県加東市佐保 5 番地